



说明：1、虚线为可扩展功能
 2、水冷时，风扇电机较小，如需保护或控制可用互感器多绕圈数方法提高电流。
 如不需保护或控制，温度设定时启动温度120度，停机温度设为70度

| | | |
|---------------|--------------|----|
| KY12S控制器电气图 | 制作 | 审批 |
| NO.: DQT013甲期 | 卓颖机械（上海）有限公司 | |